

# Tóth Attila László

Fegyver-optika és infra műszerész  
Szaktanácsadó

9700 Szombathely, Rohonci u. 30.  
Tel: (06-20) 9894-570

E-mail : tal6770@freemail.hu

Hatósági engedély szám : 1-1163/00/2004.

1 pld.

Tárgy : Céltávcsövek  
Kelt. : 2007. 02. 01.  
Ügyintéző : Tóth Attila László  
Megrendelő : Távcső Diszkont 1122 Bp, Városmajor u.19/B.

## Szaktevélemény ( Műszaki állapot jegyzőkönyv )

Megrendelő kérésére az alább felsorolt optikai eszközökről a következő szaktevéleményt tudom adni.


Fajta : céltávcső  
Gyártó : Delta

Típus :

01. Delta Optical Titanium 2,5 – 10 X 56
02. Delta Optical Titanium 4 – 16 X 42 AO

**Céltávcsövekről a következőket tudom nyilatkozni:**

- Céltávcső tubusa, háza egy anyagból készült, masszív alumínium ötvözet, megbízhatóan erős falvastagsággal.
- Céltávcső külső felülete mattosított, kopásálló beégetett festéssel rendelkezik.
- Optika elemek, (lencsék) üvegalapanyagból készültek, „T” rétegekkel gőzölve.
- Céltávcső háza megfelelően tömítve.
- Variabelelvezhetőség megfelelő szorossággal és optikai központossággal állítható.
- Szálkeresztmozgató szerkezet kicsit laza, de lövésálló, valamint nagy tartományban állítható, amely elősegíti a fegyverbelövést fix, nem korrigálható szerelék esetén.
- Szálkereszt pontvilágító egysége, megfelelő tartományban és szépen vezérelhető, csak az első fokozat kissé túlvilágított, amely zavaró is lehet vadászati használatban.
- Szálkereszt optikai képét mozgató szerkezet magasra épített, amely vadászati használatban nem előnyös. Ezzel szemben a sportfegyvereknél, a kompenzálásnál előny.
- Céltávcső optikai és mechanikai elemei megfelelően rögzítettek.
- Optikai képminősége, kontúrok megfelelőek, nem elmosódottak, szép tiszta képpel rendelkeznek.

  
Tóth Attila László  
Fegyver-optika és infra műszerész  
Szaktanácsadó  
9700 Szombathely, Rohonci út. 30.  
Adószám: 63256763-1-38  
Hatósági eng.sz.: 1-1163/00/2002.

- Szürkületi értéke, összehasonlítási alapon, egy időben végzett teszt alapján a középkategóriás gyártmányok közé sorolható.
- Parallaxisállítás optikailag központos, a megfelelő beosztási értékre szabályozott.
- Szálkereszt tüveg, nem lebegős, melynek előnye a hosszú élettartam, megbízhatóság.
- Szemlencserendszer megfelelő feszességű, kenésű, és megfelelő dioptria értékben szabályozható.
- Szemlencserendszer megfelelő távolságban fókuszálva az emberi szemtől.

**Összegzés:**

Mind a két gyártmányú optikai eszköz, céltávcső, eredeti japán gyártmány, minőségileg azonosnak tekinthető a megszokott japán optikai termékekkel.

A középkategóriás céltávcsöveket tekintve méltó helyet foglalhat el a kereskedelemben és a használatban.

***Alkalmas mind vadászati, mint sportfegyveren való használatra!***

Szombathely, 2007. 02. 01.

Tisztelettel:

Tóth Attila László



**Tóth Attila László**  
Fegyver-optika és infra műszerész  
Szaktanácsadó  
9700 Szombathely, Rohonci út. 30.  
Adószám:63256763-1-38  
Hatósági eng.sz.:1-1163/00/2002.

Készült: 2 pld

*A szakvélemény csak és kizárólag a felsorolt eszközökre vonatkoznak!  
Szakvélemény nem másolható, sokszorosítható csak eredeti pld-be használható fel!*